

Jac 40

Hinweise

für das Musterstricken mit JAC 40
auf KNITTAX-Handstrickapparaten

NORWEGERMUSTER

Grundfarbe einige Reihen glatt verstricken, bis Muster beginnt. Beide Nadelheber (seitliche Knöpfe am Schlitten) ziehen.

1. J a c weiterschalten, Musternadeln mit ihm in vordere Ruhestellung bringen.
2. Grundfarbe (im Souffleur-Fenster innen genannt) in die Arbeitsnadeln einlegen, mit Schlitten drüberfahren. Nadeln werden dadurch eingezogen und bleiben in Einzugsstellung stehen.
3. Schlitten zurück auf Ausgangseite.
4. Mit Lineal* Ruhenadeln in Strickstellung zurückbringen, nacheilenden Nadelheber-Knopf eindrücken und mit Schmuckfarbe (im Souffleur-Fenster außen genannt) abstricken. Knopf sofort wieder ziehen.

1. bis 4. mit jeder Musterreihe wiederholen.

*) Beim Knittax-Automatik durch Nadelrückholer.

Wenn Sie es ganz eilig haben:

1. J a c 40 wird nicht am Strickapparat befestigt.
2. Man nimmt das Mustergerät in beide Hände (Griff des J a c 40 ist an der rechten Hand) und setzt es mit seinem mittigen Führungsfüßchen bei Nadelkanal 0, 40 rechts, 40 links, usw. am Nadelbett an und schiebt mit ihm die Musternadeln in die Bemusterungsstellung (obere Ruhestellung der Nadeln). Beachten Sie dazu das Sonderblatt Hinweise.
3. Die kleinen seitlichen Füßchen am JAC stützen das Gerät nur auf dem Nadelbett ab. Diese kleinen Füßchen dürfen nicht in die Nadelkanäle greifen.
4. Achten Sie darauf, daß die Lochkarte nicht am Gehäuse festgehalten wird, damit sie sich beim Schalten frei im Gerät bewegen kann.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung ganz genau, es lohnt sich.

Vielen Dank!

KARL TANNERT JUN. KG. EGGENFELDEN

Hinweise

für das Musterstricken mit JAC 40
auf KNITTAX-Handstrickapparaten

STRUKTURMUSTER (Fangtechnik, einfarbig)
– auch gültig für durchbrochene Fangmuster –

1. J a c weiterschalten, Musternadeln mit ihm in vordere Ruhestellung bringen.
 2. Soviel Reihen stricken, wie Souffleur-Fenster anzeigt.
 3. Mit Lineal* Ruhenadeln wieder in Strickstellung zurückbringen.
1. bis 3. wiederholen.

FANG-JACQUARDS (Fangtechnik, bunt)

1. J a c weiterschalten, Musternadeln mit ihm in vordere Ruhestellung bringen.
 2. Soviel Reihen stricken, wie Souffleur-Fenster vor Farbangabe zu lesen steht.
 3. Mit Lineal* Ruhenadeln wieder in Strickstellung zurückbringen.
1. bis 3. wiederholen.

*) Beim Knittax-Automatik durch Nadelrückholer.