



HomeTwister

A. GEBRUIK ALS TWIJNAPPARAAT.


Afstand van twijn + 2 - 4 cm afhankelijk van gebruikte materiaal. Voor gebreid resultaat zie afbeelding.



zonder twister






met twister



B. GEBRUIK ALS WOLWINDER.

Neem rotor af door clip A in te drukken. Verwijder kleine draaitafel door clip B in te drukken.

Vervolgens rotor opnieuw aanbrenge door clip A in te drukken, zodat tandwiel tjes in elkaar grijpen.



林 hayashi trading agency

Postbus 43017, 1009 ZA AMSTERDAM